

# Daniamant



## Rescue-Master 12V Survival Craft External Light

Installation and Maintenance Instructions



### Description

The Rescue-Master 12V light is intended for motorised survival craft and to be connected to the crafts 12V electrical system. The lamp is polarized, so when connected correctly, the lamp will flash.

### Daniamant Limited

Unit 3, The Admiral Park, Airport Service Road, Portsmouth, UK PO3 5RQ  
Telephone: +44 (0)23 9267 5100 Facsimile: +44 (0)23 9267 5101  
[www.daniamant.com](http://www.daniamant.com)



## Installation

The exact method of mounting will depend on the proposed installation. The product has been designed to offer a wide choice of mounting methods.

The lamp is polarized, so when connected correctly, the lamp is flashing. Incorrect connection will result in a steady light.

## Maintenance

- The lamp can be replaced by unscrewing the cap's four screws. Replace the lamp only with original lamp from Daniamant.
- Replace lamp after 12 hours of use.
- Replace complete unit is found to be faulty.

## Spare parts

Spare parts for this lighting system are available from Daniamant Limited, at the address shown on the front page.

## Product Disposal Instructions

Daniamant's Survivor Location Lights contain batteries as well as electrical and electronic components, and must therefore be segregated from the domestic waste stream and recycled. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Daniamant's lights are marked with the symbol below which conveys that this waste must be treated separately from household waste.

To ensure compliance with the WEEE and Battery Regulations, the Survivor Location Lights placed on the market in the UK or Denmark should be returned to Daniamant in the UK or Denmark, or deposited in your nearest WEEE Designated Collection Facility, operated by your Local Authority.



Further copies of this installation and maintenance instructions are available to download from our website [www.daniamant.com](http://www.daniamant.com)  
A copy of these instructions must be held with the ships/owners training manual.

# Daniamant



## Rescue-Master 12V

Instructions d'installation et de maintenance



### Description

La lumière de sauvetage-Master 12V est destiné pour les bateaux de sauvetage à moteur et d'être connecté à l'artisanat Système électrique 12V.

La lampe est polarisée, de sorte lorsqu'il est connecté correctement, la lampe clignote.

### Daniamant Limited

Unit 3, The Admiral Park, Airport Service Road, Portsmouth, UK PO3 5RQ  
Telephone: +44 (0)23 9267 5100 Facsimile: +44 (0)23 9267 5101  
[www.daniamant.com](http://www.daniamant.com)



## Installation

La méthode exacte de montage dépendra de l'installation projetée. Le produit a été conçu d'offrir un large choix de méthodes de montage. La lampe est polarisée, de sorte lorsqu'il est connecté correctement, le voyant clignote. Une connexion incorrecte entraînera dans une lumière constante.

## Entretien

- La lampe peut être remplacé en dévissant quatre vis du chapeau. Remplacez la lampe seulement avec ampoule originale à partir Daniamant.
- Remplacez la lampe après 12 heures d'utilisation.
- Remplacez l'unité complète est jugé défectueux.

## Pièces de rechange

Pièces de rechange pour ce système d'éclairage sont disponibles à partir Daniamant Limited, à l'adresse indiquée sur le page de couverture.

## Disposition

Lumières de l'emplacement des survivants Daniamant contiennent des batteries ainsi que des composants électriques et électroniques, et doivent donc être séparés des flux de déchets ménagers et recyclés. Mise au rebut de ce produit correctement permettra de sauver de précieuses ressources et de prévenir les éventuels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient résulter de la manipulation inappropriée des déchets. Feux Daniamant sont marqués avec le symbole ci-dessous qui traduit que ces déchets doivent être traités séparément des ordures ménagères.

Pour assurer la conformité avec la directive WEEE et du Règlement de batterie, les lumières emplacement des survivants mis sur le marché au Royaume-Uni ou le Danemark doit être retourné à Daniamant au Royaume-Uni ou au Danemark, ou déposés dans votre établissement le plus proche de collecte des WEEE désignés, exploité par votre autorité locale.



Des exemplaires supplémentaires de cette installation et de maintenance sont disponibles pour télécharger à partir de notre site Web **www.daniamant.com**

Une copie de ces instructions doivent être tenues avec les navires et de manuel de formation des propriétaires.